




**Schurter**




## CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S

Daļas numurs:	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S
Ražotājs / zīmols:	Schurter
Produkta apraksts	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datu lapas:	 CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S.pdf
RoHS statuss	 Svins bez / atbilst RoHS prasībām
Nosūtīt no	Honkonga
Sūtīšanas ceļš	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

CENU PIEPRASĪJUMS

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.





### CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S specifikācijas

DAĻAS NUMURS	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S
RAŽOTĀJS	Schurter
APRAKSTS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Svins bez / atbilst RoHS prasībām
DATU LAPAS	 CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S.pdf
SPRIEGUMA REITINGS - DC	60V
SPRIEGUMA REITINGS - AC	42V
TIPS	Capacitive, Illuminated
IZBEIGŠANĀS STILS	Wire Leads
PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA	Off-On
SĒRIJA	CPS
PANEĻA IZGRIEZUMA IZMĒRI	Circular - 22.10mm Dia
IEPAKOJUMS	Bulk
DARBĪBAS TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTĀŽAS TIPS	Panel Mount, Front
MITRUMA JUTĪGUMA LĪMENIS (MSL)	1 (Unlimited)
MEHĀNISKĀ DZĪVE	-
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APGAISMOJUMA SPRIEGUMS (NOMINĀLS)	5 ~ 28 VDC
APGAISMOJUMA VEIDS, KRĀSA	LED, White/Magenta
IESPĒJAS	Arrow Symbol
ELEKTRISKĀ DZĪVĪBA	-
DETALIZĒTS APRAKSTS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PAŠREIZĒJAIS VĒRTĒJUMS	100mA (AC/DC)
KRĀSA - IZPILDMEHĀNISMS / VĀCIŅŠ	Silver
CIRCUIT	SPST
IZPILDES TIPS	Round, Button, Flush

### Saistītās atzīmes

Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S izplatītājs	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S piegādātājs
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S cena	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S attēli	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S attēls
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S PDF datu lapa	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S lejupielādes datu lapa	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S datu lapa
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S krājums	Pērciet CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S	Pērciet Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S	Schurter piegādātājs	Schurter izplatītājs
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S	

### Saistītie produkti

 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1053-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1049-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1043-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1042-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1054-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1047-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1052-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1045-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1050-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1046-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1051-S</b> Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>