





Schurter




CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S

Daļas numurs:	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S
Ražotājs / zīmols:	Schurter
Produkta apraksts	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datu lapas:	 CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S.pdf
RoHS statuss	 Svins bez / atbilst RoHS prasībām
Nosūtīt no	Honkonga
Sūtīšanas ceļš	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

CENU PIEPRASĪJUMS

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S specifikācijas

DAĻAS NUMURS	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S
RAŽOTĀJS	Schurter
APRAKSTS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Svins bez / atbilst RoHS prasībām
DATU LAPAS	 CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S.pdf
SPRIEGUMA REITINGS - DC	60V
SPRIEGUMA REITINGS - AC	42V
TIPS	Capacitive, Illuminated
IZBEIGŠANĀS STILS	Wire Leads
PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA	Off-On
SĒRIJA	CPS
PANEĻA IZGRIEZUMA IZMĒRI	Circular - 16.10mm Dia
IETAKOJUMS	Bulk
DARBĪBAS TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTĀŽAS TIPS	Panel Mount, Front
MITRUMA JUTĪGUMA LĪMENIS (MSL)	1 (Unlimited)
MEHĀNISKĀ DZĪVE	-
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APGAISMOJUMA SPRIEGUMS (NOMINĀLS)	5 ~ 28 VDC
APGAISMOJUMA VEIDS, KRĀSA	LED, Red/Cyan
IESPĒJAS	Ceramic Actuator, I Symbol
ELEKTRISKĀ DZĪVĪBA	-
DETALIZĒTS APRAKSTS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PAŠREIZĒJAIS VĒRTĒJUMS	100mA (AC/DC)
KRĀSA - IZPILDMEHĀNISMS / VĀCIŅŠ	Clear (White Filter/Diffuser)
CIRCUIT	SPST
IZPILDES TIPS	Round, Button, Flush

Saistītās atzīmes

Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S izplatītājs	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S piegādātājs
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S cena	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S attēli	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S attēls
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S PDF datu lapa	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S lejupielādes datu lapa	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S datu lapa
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S krājums	Pērciet CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	Pērciet Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	Schurter piegādātājs	Schurter izplatītājs
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	

Saistītie produkti

 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1004-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1011-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1006-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1014-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1007-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1008-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1005-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1015-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1010-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1012-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1003-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Noliklavā: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>