





Schurter




CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S

Daļas numurs:	CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S
Ražotājs / zīmols:	Schurter
Produkta apraksts	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
Datu lapas:	 CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S.pdf
RoHS statuss	 Svins bez / atbilst RoHS prasībām
Nosūtīt no	Honkonga
Sūtīšanas ceļš	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

CENU PIEPRASĪJUMS

Attēls var būt attēlojums. Skatīt produkta detaļas.

CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S specifikācijas

DAĻAS NUMURS	CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S
RAŽOTĀJS	Schurter
APRAKSTS	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Svins bez / atbilst RoHS prasībām
DATU LAPAS	 CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S.pdf
SPRIEGUMA REITINGS - DC	60V
SPRIEGUMA REITINGS - AC	42V
TIPS	Capacitive, Illuminated
IZBEIGŠANĀS STILS	Wire Leads
PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA	Off-Mom
SĒRIJA	CPS
PANEĻA IZGRIEZUMA IZMĒRI	Circular - 22.10mm Dia
IEPAKOJUMS	Bulk
DARBĪBAS TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTĀŽAS TIPS	Panel Mount, Front
MITRUMA JUTĪGUMA LĪMENIS (MSL)	1 (Unlimited)
MEHĀNISKĀ DŽĪVE	-
SVINA BEZMAKSAS STATUSS / ROHS STATUSS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APGAISMOJUMA SPRIEGUMS (NOMINĀLS)	5 ~ 28 VDC
APGAISMOJUMA VEIDS, KRĀSA	LED, Cyan/White
IESPĒJAS	Ceramic Actuator, DOWN Symbol
ELEKTRISKĀ DŽĪVĪBA	-
DETALIZĒTS APRAKSTS	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PAŠREIZĒJAIS VĒRTĒJUMS	100mA (AC/DC)
KRĀSA - IZPILDMEHĀNISMS / VĀCIŅŠ	Clear (White Filter/Diffuser)
CIRCUIT	SPST-NO
IZPILDES TIPS	Round, Button, Flush

Saistītās atzīmes

Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S	CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S izplatītājs	CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S piegādātājs
CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S cena	CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S attēli	CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S attēls
CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S PDF datu lapa	CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S lejupielādes datu lapa	CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S datu lapa
CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S krājums	Pērciet CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S	Pērciet Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S
Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S	Schurter piegādātājs	Schurter izplatītājs
Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S	Schurter Inc. CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1068-S	

Saistītie produkti

 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1072-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1065-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1067-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1064-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1073-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1069-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1063-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1070-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1062-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1074-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1071-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1066-S</p> <p>Ražotāji: Schurter Apraksts: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Noliktavā: Out stock</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>